



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 01-08-2019

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ** είναι ένα προϊόν μοναδικής σύνθεσης, με κρεμώδη υφή, το οποίο καθαρίζει, προστατεύει και συντηρεί όλες τις δερμάτινες επιφάνειες. Δρα άμεσα εισχωρώντας στους πόρους του δέρματος, ώστε να επαναφέρει τη φυσική του όψη και ελαστικότητα, παρατείνοντας το χρόνο ζωής του. Τα συστατικά που περιέχει προστατεύουν από τη φθορά που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιήστε το σε όλες τις δερμάτινες επιφάνειες, ώστε να τις προστατεύσετε και να τις συντηρήσετε. Ιδανικό για δερμάτινα καθίσματα, επενδύσεις αυτοκινήτου, τσάντες, παπούτσια, έπιπλα και άλλα δερμάτινα είδη.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε δερμάτινες επιφάνειες οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Υδατική
Εμφάνιση:	Παχύρευστο υγρό
Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	>50000 mPa•s στους 23°C
Πυκνότητα:	Μη διαθέσιμο
pH:	5.8-6.9
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	10–25°C
Διαλυτότητα στο νερό:	Πλήρης
Σημείο ανάφλεξης:	>65°C
Σημείο βρασμού:	>100°C
Σταθερότητα:	Εξαιρετικά σταθερό
ΠΟΕ:	0%
Επιφανειοδραστικές ουσίες	0%
Αραίωση με νερό:	Χωρίς αραίωση. Έτοιμο προς χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό υγρό πανί, απομακρύνοντας σκόνη και βρωμιά. Έπειτα ανακινήστε καλά το μπουκάλι και προσθέστε ικανοποιητική ποσότητα προϊόντος σε ένα στεγνό, μαλακό πανί. Απλώστε με το πανί το προϊόν στη δερμάτινη επιφάνεια κάνοντας κυκλικές κινήσεις και έπειτα τρίψτε με ένα καθαρό στεγνό πανί, ώστε να γυαλίσετε την επιφάνεια και να απομακρύνετε το επιπλέον προϊόν. Προληπτικά, πριν τη χρήση, δοκιμάστε το προϊόν σε μια μικρή περιοχή του δέρματος. Προσοχή: μη το χρησιμοποιείτε σε δέρμα σουέτ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σφουγγάρι, πανί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ξέπλυμα με νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δοχείο των 300ml, 4lt, 10lt, 20lt και 200lt.

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C-35°C.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO9001: 2015

AUTO GS A.E.
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)
Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310-688050-1, FAX 2310-688052



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Χαμηλές θερμοκρασίες εφαρμογής θα πρέπει να αποφεύγονται (κάτω από 5°C).
- Επίσης υψηλές θερμοκρασίες εφαρμογής θα πρέπει να αποφεύγονται (άνω των 35°C).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης έκδοσης. Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ελεγχόμενες ή ειδικά καθορισμένες συνθήκες. Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους υπό πραγματικές συνθήκες, για οποιαδήποτε προοριζόμενη χρήση των Προϊόντων στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη. Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά και η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη υπόκειται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, ρητά και εγγράφως. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής αποποιούνται, και ο Αγοραστής ή/και Χρήστης παραιτούνται όλων των αξιώσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, της αμέλειας, εκτός όπως δηλώνεται στους αναφερθέντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για όλες τις συνέπειες, βλάβες, άμεσες ή αποθετικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από την χρήση των Προϊόντων όπως συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και καθίστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO9001: 2015

AUTO GS A.E.
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ)
Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 118, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310-688050-1, FAX 2310-688052